



HONG KONG ARCHERY ASSOCIATION
香港射箭總會

香港 銅鑼灣 掃桿埔 大球場徑一號 奧運大樓 1010 室
Room 1010, Olympic House, 1 Stadium Path, So Kon Po,
Causeway Bay, Hong Kong. Tel : 2504 8148 Fax : 2577 7349
E-mail: hkaa@archery.org.hk http: //www.archery.org.hk

通 告

獅子山射箭場 - 箭靶損耗

本會發現近日獅子山射箭場箭靶損耗速度比平日快，經教練研究箭靶損耗原因為射手上靶方法不正確，正確應以單靶腳鐵通上靶如附件圖示，請勿以雙靶腳鐵通上靶以免箭靶外環鬆脫；收靶時托起一邊靶移出靶腳，扶著靶慢慢放下。

請大家愛護公物，多謝合作。

香港射箭總會

二零一八年一月四日



HONG KONG ARCHERY ASSOCIATION
香港射箭總會

香港 銅鑼灣 掃桿埔 大球場徑一號 奧運大樓 1010 室
Room 1010, Olympic House, 1 Stadium Path, So Kon Po,
Causeway Bay, Hong Kong. Tel : 2504 8148 Fax : 2577 7349
E-mail: hkaa@archery.org.hk http: //www.archery.org.hk



上圖為正確示範，下圖為錯誤示範。





HONG KONG ARCHERY ASSOCIATION
香港射箭總會

香港 銅鑼灣 掃桿埔 大球場徑一號 奧運大樓 1010 室
Room 1010, Olympic House, 1 Stadium Path, So Kon Po,
Causeway Bay, Hong Kong. Tel : 2504 8148 Fax : 2577 7349
E-mail: hkaa@archery.org.hk http: //www.archery.org.hk

收靶時正確示範

